

*Allegato al D.u.V.R.i. standard*

# DISCIPLINARI di CARICO & SCARICO



**Ricezione organico**  
**Zona 2a**

Sede VIALE AMERICA – Pontedera (Pi)

File:	Disciplinare_carico_scarico_PONTEDERA_Ricezione_organico_Rev_04	Pagine:	7
Data prima emissione:	Gennaio 2018	Ultima revisione:	Rev_04
Redatto da:	Servizio di Prevenzione e Protezione di Geofor s.p.a.		

## DISPOSIZIONI GENERALI

### **Persone autorizzate ad accedere all'impianto Geofor a bordo di automezzi:**

- *L'accesso all'interno dell'impianto Geofor è consentito esclusivamente al personale incaricato di svolgere il servizio.*
- *Ogni altra persona a bordo del mezzo non è autorizzata ad entrare ed è pertanto tenuta a scendere dal mezzo, recarsi in Portineria e lì attendere che il mezzo su cui era a bordo esca dall'impianto Geofor e solo a questo punto salire nuovamente a bordo.*
- *Geofor non si ritiene obbligata ad indagare sui motivi per cui tali persone si trovino a bordo del mezzo, di conseguenza non è tenuta a segnalarli alla ditta cui l'automezzo appartiene, salvo che ciò non comprometta il decoro richiesto a chi lavora o ha contatti di qualunque genere con Geofor spa.*
- *Viceversa, nel caso che persone non incaricate di svolgere il servizio si introducano all'interno dell'impianto, Geofor spa contesterà il fatto all'autista, segnalerà l'accaduto al legale rappresentante della ditta incaricata del servizio, si riserva di chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine per procedere ad eventuale denuncia.*

### **Raccolta e/o carico di rifiuti non autorizzati per successivo scarico in Geofor spa**

Il personale che viene adibito al carico dei rifiuti presso magazzini comunali, centri di raccolta, isole ecologiche sul territorio ecc...., deve essere istruito ed addestrato a riconoscere ciò che non è autorizzato ad essere scaricato presso gli impianti Geofor spa.

A titolo di esempio non esaustivo:

- *Raccolta ingombranti = non ammessi ondulati in eternit, contenitori di sostanze pericolose, acide, esplosive, ecc.. Non sono inoltre ammessi motocicli, autoveicoli o natanti, sia interi che parzialmente smontati in quanto per essi esiste uno specifico circuito di smaltimento*
- *Raccolta di sfalci e potature = non ammesse traversine ferroviarie in legno;*
- *Ecc.....*

### **Impegno a carico del personale delle ditte esterne, a segnalare situazioni di pericolo POTENZIALE riscontrate durante le operazioni da carico e scarico**

Il personale delle Ditte esterne deve segnalare immediatamente al responsabile operativo Geofor e successivamente al proprio responsabile aziendale qualsiasi mancato incidente ed ogni situazione ritenuta anche potenzialmente in grado di provocare un infortunio che si dovesse verificare durante la loro permanenza nell'impianto Geofor.


E' quindi richiesto al personale delle ditte esterne di collaborare attivamente ad evidenziare situazioni potenzialmente pericolose, in modo da incrementare ed adeguare il livello di sicurezza in impianto.

## INGRESSO AL SITO

A seguito della identificazione ed autorizzazione all'ingresso presso la stazione di pesatura dell'impianto ed adempite le procedure documentali, il mezzo conferitore, raggiunge il capannone della ricezione seguendo le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della velocità massima prescritta.

## DISCIPLINARE DI SCARICO

Nella planimetria di seguito raffigurata, è evidenziata l'area in cui avviene lo "scarico" del rifiuto – oltre al percorso per raggiungerla:



Qualora più mezzi si trovino contemporaneamente allo scarico o al carico, gli stessi devono disporsi ordinatamente in coda di attesa all'esterno del capannone, gli equipaggi rimangono a bordo dei propri mezzi.

All'interno del capannone opera un mezzo meccanico per il caricamento del rifiuto nel trituratore.


Ciò premesso, l'automezzo allo scarico segue la seguente procedura:

1. *si presenta davanti al portone di destra del capannone, con il mezzo pronto ad entrare in retromarcia. (salvo istruzioni o cartelli che invitino ad usare il portone di sinistra);*
2. *l'autista del mezzo da scaricare scende dal mezzo ed aziona il pulsante di apertura del portone;*

3. *il mezzo che opera all'interno libera la zona destinata a ricevere il rifiuto in scarico, quindi si ferma in posizione tale da permettere lo scarico;*
4. *l'autista del mezzo allo scarico entra lentamente in retromarcia fino a posizionarsi nel punto di scarico;*
5. *per lo scarico l'autista procede con l'apertura del portellone posteriore, azionamento del pressore, ecc.; durante lo scarico l'autista del camion deve rimanere nella cabina di guida;*
6. *completato lo scarico, l'autista procede ad abbassare e fissare la cuffia posteriore;*
7. *uscito il mezzo dal capannone l'autista scende e provvede a chiudere il portone, quindi lascia l'impianto procedendo a passo d'uomo fino ad uscire dall'area e raggiungere la strada.*
8. *per uscire dall'impianto, prosegue seguendo le indicazioni della segnaletica, nel rispetto della velocità massima prescritta, fino a raggiungere la stazione di pesatura per la chiusura delle pratiche, prima di lasciare l'impianto*

## **DISCIPLINARE DI CARICO**

Nella planimetria di seguito raffigurata, è evidenziata l'area in cui avviene lo "carico" del rifiuto – oltre al percorso per raggiungerla:



Il carico di rifiuto organico presso il capannone della ricezione può avvenire in caso di:

- *conferimento respinto per eccesso di rifiuti impropri;*
- *trasferimento di materiale eccedente le capacità dell'impianto per essere trattato in altro impianto;*
- *trasferimento ad altre zone dell'impianto in caso di ricezione fuori servizio;*

E' prevalente il caso di utilizzo di trattore con semirimorchio cosiddetto a vasca, a tenuta contro la perdita di liquidi, più raramente vengono utilizzati semirimorchi chiusi, con cosiddetto pavimento mobile "walking floor".

Di seguito si fa riferimento al caso di semirimorchio a vasca, ma la sequenza delle operazioni è valida anche per le altre tipologie di veicolo.

A seguito della identificazione ed autorizzazione all'ingresso presso la stazione di pesatura dell'impianto ed adempite le procedure documentali, il mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuto organico, raggiunge il capannone della ricezione seguendo le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale, nel rispetto della velocità massima prescritta.

Ciò premesso, l'automezzo al carico segue la seguente procedura:

1. *si presenta in retromarcia all'ingresso del capannone;*
2. *l'autista procede a scoprire il vano di caricamento del semirimorchio. A seconda degli allestimenti del semirimorchio l'autista può eseguire la manovra rimanendo a terra oppure può essere necessario che salga sul cielo del semirimorchio. In quest'ultimo caso il mezzo deve essere dotato di linea salvavita in perfetta efficienza, cui l'autista si deve collegare con l'imbracatura regolamentare, indossando gli altri DPI necessari;*
3. *nel caso in cui il personale dell'automezzo da caricare si trovi sul cielo del cassone senza essere fissato all'apposita linea anticaduta, di cui deve essere dotato il mezzo, il personale dell'impianto deve invitare quello dell'automezzo ad utilizzare il dispositivo e se ciò non avviene, avverte immediatamente il Responsabile Geofor dell'impianto (o figure della struttura Geofor) per i provvedimenti del caso,*
4. *aperta la bocca di carico, l'autista si posiziona sulla piattaforma di osservazione posta sul retro della cabina di guida, in modo da controllare attraverso una botola sul cielo del veicolo l'effettivo riempimento dello stesso.*
5. *il conduttore della pala meccanica esegue il carico dell'automezzo;*
6. *se per qualunque motivo il personale dell'automezzo in carico si viene a trovare sul cielo del cassone, deve essere sospeso immediatamente ogni movimento di caricamento e ciò fino a quando tale personale non sia sceso ed in posizione di sicurezza.*
7. *Completato il carico l'autista provvede a chiudere la bocca di carico dell'automezzo, utilizzando le stesse dotazioni di sicurezza impiegate per l'apertura;*
8. *Il camion lascia l'impianto procedendo a passo d'uomo fino ad uscire dall'area e raggiungere la strada*
9. *per uscire dall'impianto, prosegue seguendo le indicazioni della segnaletica, nel rispetto della velocità massima prescritta, fino a raggiungere la stazione di pesatura per la chiusura delle pratiche, prima di lasciare l'impianto*

**NOTE:**

- A)** *Nel caso che il carico sia effettuato per invio del rifiuto a trattamento in impianto esterno, il semirimorchio a vasca a tenuta, dopo il carico (v. punto n. 7) e prima di lasciare l'impianto, si trasferisce presso la Piattaforma ingombranti, dove il caricatore a benna mordente comprime il carico fino a portarlo ad un livello inferiore alle pareti laterali della vasca; segue la copertura del rimorchio e l'inizio della fase di uscita, come descritto ai punti 7 ed 8 sopra.*
- B)** *Gli Appaltatori di Geofor S.p.A. e le Ditte Esterne che accedono all'impianto, assicurano di istruire e formare il proprio personale in accordo con le presenti istruzioni; assicurano inoltre di fornire tutto il necessario supporto e verifica ai propri lavoratori con conoscenze linguistiche non sufficienti a ben comprendere istruzioni in Italiano*

**DIVIETI, PERICOLI, OBBLIGHI:**

						
<i>Divieto di accedere in zone non consentite</i>	<i>Divieto assoluto di fumare durante le fasi di carico</i>	<i>Fare attenzione a mezzi d'opera in movimento</i>	<i>Calzature di sicurezza obbligatorie</i>	<i>Casco di protezione obbligatorio</i>	<i>Guanti di protezione obbligatori</i>	<i>A terra indossare abbigliamento alta visibilità</i>

**PRESA VISIONE**

Il presente documento allegato al DuVRi standard ne diviene parte integrante e sostanziale, e come tale l'appaltatore, compilando la sottostante parte e restituendola alla Committenza dichiara la presa visione e la trasmissione al proprio personale delle indicazioni riportate sopra:

Ragione sociale dell'impresa appaltatrice

---

---

---

**Sede legale:**

Indirizzo \_\_\_\_\_ N° civico \_\_\_\_\_

Località \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Recapiti telefonici \_\_\_\_\_

Legale rappresentante \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

di aver ricevuto il presente documento in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e si impegna ad applicare quanto in esso contenuto e di dare adeguate informazioni ai propri addetti che accedono nelle aree di lavoro della committenza.

**Il compilatore:**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ Funzione \_\_\_\_\_

**TIMBRO E FIRMA**

--

NOTA: *si prega di re-inviare alla committenza il presente documento debitamente compilato e comprensivo di tutte le sue pagine - Grazie*

RISERVATO ALL'IMPRESA APPALTATRICE